



## Unser Thermo-Wind-Sicht und Wetterschutzvorhang!

Hallo und schön das Du unseren Vorhang gekauft hast. Der Vorhang wird ausschließlich in Behindertenwerkstätten gefertigt, darauf legt unser „Boss“ sehr viel Wert.

Seine Worte: „Mit der Hilfe der Werkstätten haben wir es anfangen können, also machen wir es auch so weiter“

Der Vorhang ist qualitativ aus sehr ausgesuchten Stoffen und Materialien, die Reiter könnten sicher noch mal verbessert werden, leider haben wir aber da noch nichts Passenderes gefunden.

### Zur Montage:

Wir empfehlen die Schiene erst einmal mit einem scharfen Brotmesser oder besser eine Puk-Säge (Universalsäge) auf die passende Länge zu bringen.

Hat Dein Dach eine Biegung, kannst Du die Schiene mit einem Fön vorsichtig erwärmen und etwas biegen und anpassen.

Zur Montage empfehlen wir ganz gewöhnlichen Montagekleber aus dem Baumarkt, z.B. von Pattex der ist in Tuben zu bekommen.

Nun machst Du etwa alle 5-7cm einen Punkt Kleber auf die Rückseite der Schiene, zuvor hast Du Dir bitte 7-8 Streifen Kreppband ( 10cm ) zurechtgelegt, und klebst die Schiene entweder vor das Stirnbrett hinten oder direkt unter das Abschlussbrett oben oder auch direkt auf die Plastikabdeckung oben. Danach fixierst Du die Schiene mit den Kreppstreifen damit die Schiene nicht verrutscht und der Kleber über Nacht trocknen kann.

Erst 24 Std. später entfernst Du die Kreppstreifen und kannst den Vorhang einhängen.

Schrauben geht zwar auch, hinterlässt aber fiese Löcher im Holz und wenn Du keinen „Senker“ hast und keine Senkkopfschrauben verwendest, werden die Gleiter wahrscheinlich nicht anständig laufen.

Die Klettverschlüsse an den Seiten haften oft leider nicht auf dem Stoff der Verkleidungen, hier empfehle ich das Befestigen Mittels zweier sehr kleiner und kurzer Schrauben 3x6 oder 3x8 in die Gummileiste ( Dichtungsleiste ) der Hecktür, hält super!

**Super viel Freude mit dem Heckling von Schurs-Reisemobil-Technik**



Bei 30 Grad waschen.



Bei maximal 110°C bügeln.



Sie können dies mit verschiedenen Lösungsmitteln, einschließlich Perchlorethylen, dämpfen.



Nicht bleichen.



Nicht im Trockner trocknen.